

かみかみセンサー補足説明書

機能 ボタン操作音、30回毎に鳴る電子音を消すことができます。

方法 電源が入った状態で、[カウンター/タイマーキー]と[リセット]キーを同時に長押しします。「ピッピッ」と電子音が鳴り、電子音が OFF になります。OFF から ON に変更したい場合は。再度[カウンター/タイマーキー]と[リセット]キーを同時に長押しします。「ピー」と電子音が鳴り ON になります。電源を切っても設定した内容は維持されます。但し、乾電池を外すと、初期の状態(電子音が ON)に戻ります。



同時に長押しします