

操作ボックス取扱説明書

①元電源のスイッチ(お客様ご用意)を入れます。

②インバーターに電源が入ったことを確認します。
(液晶画面に0.00が表示)

③タイマー運転させたい場合： 下記外略図記載の制御盤の「タイマー運転/ 手動運転切替スイッチ」を「入」の側にひねると、タイマー運転モード になりますので、その状態で、制御盤の最下部にあるタイマー設定用ボタンにて、タイマー設定を行ってください。(タイマーの使用方法は別添取扱説明書参 照)手動運転させたい場合は、「タイマー運転/手動運転切替スイッチ」を「切」の側にひねると、手動運転モードになります。この場合、「停止スイッチ」(下図参照)をプッシュして装置の運転を止めます。

※ボタンの配置は変わる場合がありますが、機能は変わりません。

④インバーター： 出荷時は最大周波数70Hzで設定してあります。パラメーターの設定を変えたい場合は別添取扱説明書を参照してください。アラームが出た場合は取扱説明書にアラーム一覧表がありますので、参照してください。

不具合を修繕した後、インバーターのリセットボタンを押してください。



