

ソファベット機能付ソファ全般使用上の注意

組み立てる際は必ず説明書に添って正確に行なって下さい。

操作するときには必ず周囲を確認のこと



ベッドとして使用する
とき、座の前、端に掛
けないで下さい。

肘付ソファベッドの場
合、ボルトがたえず硬
く締めつけられている
か、確認して使用して
下さい。



操作中ふだんにも
無理な重力をかけ
ないように



操作のとき左右の可
動ギヤ金具がかかっ
ているか（作動して
いるか）確認して使
用して下さい。



肘付ソファベッドの場
合、肘と座のすき間に
手や足を入れないよ
うにして下さい。

ソファ及びベッド
にきりかえる時、
手をはさまないよ
うにして下さい。
カバー脱着時にも
指を挟まれないよ
うご注意ください。



以上のようなことが守れないと転倒、
破損、ケガが発生することがありま
すので十分注意して取りあつかい下さい。

リビングチェア全般使用上の注意

椅子の上に立ったり、飛びはねたり、肘や
背もたれの上に腰掛けたり乗ったり、
不安定な姿勢で使用
しないで下さい。

幼児一人で使用させ
ないで下さい。



肘掛、座面、背もたれに
物を置かないで下さい。

強い衝撃を与えない
で下さい。



座った状態で椅子を傾
けないで下さい。



素肌、ぬれた体では座らないこと、
ぬれた物を置かないで下さい。



座る目的以外では使用しないで下さい。

組立が必要な脚、ネジ、金具類などゆるみ
グラツキがないか点検して下さい。

以上のようなことが守れないと転倒、破損、ケガが
発生することがありますので十分御注意して取りあ
つかい下さい。

家具設置上の御注意 又末永く御使用いただくために

座面が水平になるよう
置いて下さい。



床がフローリング、クッション
フロアー、畳などの場合脚
との間に敷物を敷いて使用し
て下さい。
床面に脚の塗料が付いたり、
キズの原因になります。



直射日光の当る場所へ長時間置くと変色ゆがみ等の原因
になります。

湿度の高い所はカビの原因になります。
高温になる所は火災の原因になります。特にストーブな
どの近くでは使用しないこと。

お引き渡しの後万が一虫害が発生した場合殺虫や防虫処
理をして下さい。

お引き渡しの後家具の臭いが気になる場合、換気を十分
にして臭いを取りのぞいて下さい。

付着した汚れはカビの発生可動部の故障につながる原因
になりますのですみやかに汚れの種類に応じた処置をし
て下さい。

移動の際にはズラしたり落したり倒したりしないように
大人2人で底面より持ち上げて運んで下さい。

ズラせば床にキズを入れたり破損ケガの原因になります。